

Esstischgruppe T1053 – 1280/85



MÖBEL MARTIN
BESSER LEBEN

Allgemeine Produktdaten

Modell	T1053 - 1280/1285
Angebots-Nr.	1083135/01/36067
Hersteller	KOINOR
Artikelart	Ausstellungsware
Artikelzustand	Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

Angebotspreis

5.900,00 €

Regulärer Preis: 7.593,00 €

Preis gilt pro Array

Sie sparen

22%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Barzahlung
EC-Zahlung

Lieferbedingungen

Abholung
Lieferung auf Anfrage

Bemerkung

Esstisch Wildeiche natur Echtholz furniert, mit Softkante, Sockel Mineralwerkstoff anthrazit meliert, Platte UV-beschichtet mit Öl-Effekt, ca. 200 x 76 x 100 cm; 2x Armlehnstuhl SAVX 1285, Sitz Leder SA-India Verde, Rücken Stoff 10 Venga 78 grün, Gestell Massivholz Wildeiche natur, 360 Grad drehbar, Sitzhöhe-/breite ca. 49/49 cm, B/H/T ca. 65x85x57 cm; 4x Armlehnstuhl SASR 1280, dto., Sitz Stoff 13 Zenit 29 beige, Rücken Stoff 10 Venga 26 beige, Gestell Metall Rocker schwarz, höhenverstellbar, Sitztiefenverstellung, Wippmechanik, 360 Grad drehbar, Sitzbreite ca. 49 cm, B/H/T ca. 63x86x60 cm

Extras

Siehe Beschreibung

Spezifikationen

Art/Kategorie

Essgruppen • Esszimmer

Grundriss und Abmessungen

Maße

Esstisch ca. 200 x 76 x 100 cm, 2x Stuhl ca. 65 x 85 x 57 cm, 4x Stuhl ca. 63 x 86 x 60 cm

Sitzhöhe

49,00 cm

Farbe und Materialien

Farbe

bunt

Händler

Firma

Möbel Martin B.V. & Co. KG

Tel.

+49 (0) 681 81010

E-Mail

service@moebel-martin.de

Website

<https://moebel-martin.de>

Artikel-Standort

Straße

Barcelona-Allee 12

PLZ

55129

Ort, Land

Mainz-Hechtsheim, Deutschland














FUNKTIONEN



DREHUNG



RÜCKENNEIGUNG



**SITZTIEFEN-
VERSTELLUNG**



HÖHENVERSTELLUNG




**Hinterer Hebel
(rechte Seite)**

Hebel nach **außen**
schieben und
gedrückt halten
= Rasterbare **Sitztie-**
fenverstellung nach
vorne und hinten

Hebel **loslassen**
= Sitz ist fixiert

**Vorderer Hebel
(rechte Seite)**


Hebel nach **außen**
schieben und
gedrückt halten
= stufenlose
Höhenverstellung
Hebel **loslassen**
= Sitz ist fixiert



**Hebel
(linke Seite)**



- Hebel nach **innen**
schieben
- In Rückenlehne
lehnen
= Stufenlose
Rückenneigung



Hebel nach **außen**
schieben
= Rücken fixiert